

# TIPPS für eine besserer Zusammenarbeit mit ROOMBA

## **Tipp: Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung des Roomba**

Der Roomba enthält elektronische Bestandteile. Der Roomba darf NICHT in Wasser getaucht oder damit eingesprüht werden. Reinigen Sie ihn ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

## **Tipp: Wenden Sie sich an Ihren Fußbodenhersteller**

Wenden Sie sich bezüglich geeigneter Reinigungsmethoden immer an den Hersteller Ihres Fußbodens.

## **Tipp: Der Roomba im Ruhezustand**

Der Roomba sollte im Ruhezustand immer an das Ladegerät oder die Home Base angeschlossen sein.

## **Tipp: Führen Sie regelmäßig eine Kontrolle und Reinigung durch**

Reinigen Sie die Unterseite des Roboters regelmäßig, um Räder und Bürsten frei von Haaren und Schmutzrückständen zu halten.

## **Tipp: Räumen Sie den Boden auf**

Für eine schnelle Reinigung mit optimalen Resultaten sollten Sie den Boden von herumliegenden Gegenständen frei räumen und den Roomba mithilfe einer virtuellen Wand (mitgelieferter „Leuchtturm“) auf einen Raum beschränken.

## **Tipp: Laden Sie den Akku immer auf**

Lassen Sie den Akku immer aufladen, wenn das Gerät nicht im Einsatz ist.

## **Tipp: Langzeitlagerung**

Wenn der Roomba absehbar über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie zunächst den Akku voll auf, und entnehmen Sie ihn dann aus dem Roomba. Lagern Sie ihn separat an einem kühlen Ort.

## **Tipp: Verwenden Sie Virtual Walls**

Mit Virtual Walls können Sie Türen blockieren oder den Roomba von empfindlichen Stücken fernhalten. Wenn Sie den Roomba auf einen Raum beschränken, wird die Reinigung beschleunigt. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Virtual Wall auf der Außenseite des Türrahmens platzieren, der gesperrt werden soll. Legen Sie die Virtual Wall auf eine möglichst kurze Einstellung fest, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern.

## **Tipp: Lassen Sie den Roomba zu seiner Home Base zurückkehren**

Mit der Fernbedienung können Sie den Roomba zur Home Base zurückkehren lassen. Sobald der Roomba in Reichweite ist und die Home Base "sehen" kann, kehrt er zur Base zurück und dockt automatisch an.

## **Tipp: Löschen Sie den Zeitplan**

Sie können den Zeitplan der Virtual Wall und des Roomba löschen, indem Sie die RESET Funktion anwenden (30 Sekunden alle 3 Knöpfe [CLEAN+SPOT+DOCK] drücken, oder indem Sie alle Reinigungszeiten von der Fernbedienung löschen und den leeren Zeitplan an die Virtual Walls senden.

## **Tipp: Leeren Sie den Behälter**

Ein Leeren des Behälters und eine Reinigung der Bürsten sollten nach jedem dritten bis fünften Reinigungszyklus erfolgen, je nach der Menge an Haaren, Schmutz und Rückständen im Raum.

## **Tipp: Reinigen Sie die Ladkontakte**

Wenn Sie bemerken, dass der Roomba an die Home Base angeschlossen ist, die POWER-Leuchte aber nicht leuchtet, sollten Sie die Ladkontakte an der Unterseite des Roboters reinigen.